


【 施 工 前 】



【 施 工 後 】



Q・I【TYPE-1】 補修キット

Q・I【TYPE-1】(クイック・インジェクト【タイプ-1】)は、
マイクロセメントひびわれ注入補修材に特殊添加剤をプラスし、
ひびわれに直接表層注入補修を行なう

簡易型ひびわれ補修キットです。

市販のカートリッジシーリングガンをご用意いただくだけで、
簡単にひびわれ注入補修を行う事が可能な補修キットになって
おります。

施工上の注意点



- ・ 目、皮膚等への接触を避けるため、適切な保護具を
着用してください。
(保護手袋、保護長靴、保護メガネ、防塵マスク等)
- ・ 目に入った場合は水で15分以上洗眼し、直ちに
医師の診察を受けてください。
- ・ 皮膚や髪に付着した場合、速やかに水で洗い流して
ください。

保管上の注意点

- ・ 保管は直射日光、高温多湿の場所は避けてください。
- ・ A材はアルカリ性なので、酸性製品との接触は避けて
ください。

処理上の注意点



- ・ 施工後のキットは内容物が固化後、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律に基づき廃棄してください。
- ・ 洗浄水などの排水は、水質汚濁防止法等の関係諸法令に
適合するように十分留意してください。

箱の中身をご確認ください



- ① フィルムカット用ノズル
- ② Q・I(クイックインジェクト)ノズル
- ③ 空カートリッジ
- ④ プランジャー
- ⑤ 注入材(A材)
- ⑥ シェイカー(混練・攪拌容器)
- ⑦ 注入添加剤(B材)
- ⑧ ミキシングバー(攪拌棒)

ご自分で用意していただくもの

- ① 水
- ② カートリッジシーリングガン
- ③ ゴムべら等

【発売元】

株式会社ヒロプラスター

【お問い合わせ先】

048-482-2190